



Odbiornik radiowy
z odtwarzaczem MP3

Instrukcja obsługi



Szanowny Użytkowniku.

Przed użyciem radioodbiornika RD-140MP3, przeczytaj instrukcję obsługi.

Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z uruchomieniem oraz problemów eksploatacyjnych.

Ważne informacje



Uwaga!

Urządzenie jest podłączane do sieci elektrycznej ~230 V!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

Nie otwieraj urządzenia!

- Urządzenie należy użytkować tylko w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią.
- W przypadku uszkodzenia, naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi.
- Chroń kabel sieciowy przed zgniataniem, rozciąganiem, i innymi urazami mechanicznymi.
- Odłączaj kabel sieciowy od sieci elektrycznej w czasie burzy.
- Odbiornik radiowy powinien być zainstalowany z dala od innych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, na przykład komputerów i urządzeń mikrofalowych. Urządzenia te mogą zakłócać odbiór fal radiowych.
- Nie wolno otwierać obudowy i samodzielnie naprawiać urządzenia. Może to być niebezpieczne i powoduje utratę praw gwarancyjnych. Naprawa powinna być wykonana tylko przez autoryzowany serwis.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, na przykład słońca, ognia, itp.
- Urządzenie należy ustawić-zainstalować w miejscu o dobrej wentylacji. Uchroni to radioodbiornik przed nagrzewaniem.
- Urządzenia nie należy nakrywać, zastawiać innymi przedmiotami.
- Urządzenie należy czyścić tylko suchą szmatką.
- Nie należy urządzenia przyskać detergentami.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci elektrycznej 230V oraz wyjąć baterie z komory bateryjnej.

Utylizacja produktu

•Produkt oznaczony symbolem przekreślony pojemnik (kosz) na śmieci oznacza, że produkt został objęty dyrektywą 2002/96/EC.

•Właściwa segregacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dostarczenie go do odpowiedniego punktu zbierania tego typu odpadów przyczynia się do uniknięcia:

- potencjalnych, negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji i części składowych,
- niewłaściwego składowania i przetwarzania tego rodzaju odpadów.

•Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

•W celu uzyskania informacji na temat punktów selektywnego zbierania odpadów należy skontaktować się z odpowiednimi władzami lokalnymi, np. urzędem miasta lub gminy, albo ze sprzedawcą (sklepem), który również może odebrać zużyte urządzenie lub udzielić odpowiednich informacji o miejscu zbierania elektroodpadów.



Funkcje urządzenia

Zasilanie z sieci elektrycznej 230V

Radioodbiornik zasilany jest z sieci elektrycznej ~230V (50Hz). Urządzenie podłączamy do sieci elektrycznej za pomocą przewodu sieciowego, który należy najpierw podłączyć do gniazda AC ~ znajdującego się na tylnej ściance urządzenia, a następnie do gniazda sieci elektrycznej ~230V (50Hz). Po podłączeniu radia do sieci elektrycznej, czerwona dioda obok gniazda U DISK zaświeci się.

Uwaga.

Przewód sieciowy może znajdować się w komorze bateryjnej.

Zasilanie bateryjne

Należy użyć czterech baterii typu R20: 1,5V. Baterie umieszczamy w komorze bateryjnej zgodnie z polaryzacją. Sposób włożenia baterii oraz oznakowanie polaryzacji zostało wytłoczone wewnątrz komory bateryjnej. Sprężynka powinna dotykać "minusa" baterii, natomiast "plus" baterii powinien stykać się z blaszką.

Uwaga.

Po włożeniu przewodu sieciowego do gniazda AC ~, nastąpi automatyczne odłączenie zasilania baterijnego. Jednak należy pamiętać, że pozostawienie baterii w komorze bateryjnej na długi czas może grozić wyciekami elektrolitu, dlatego jeżeli nie używamy baterii, należy je wyjąć z komory.

Załączanie/wyłączanie radioodbiornika

Urządzenie załączamy/ wyłączamy pokrętle VOLUME/ON-OFF.

Pokrętle to służy również do regulacji głośności odtwarzania.

Wyszukiwanie stacji radiowych

Radio pozwala słuchać stacji radiowych z trzech zakresów:

- zakres fal ultrakrótkich FM (88 MHz-108 MHz),
- zakres fal średnich MW (530 kHz - 1600 kHz),
- zakres fal krótkich SW (6 MHz- 18 MHz).

Właściwy zakres fal radiowych wybieramy za pomocą przełącznika USB-FM-MW-SW.

Uwaga.

W przypadku zakłóceń w odbiorze stacji radiowej należy dopasować położenie anteny lub nawet zmienić miejsce ustawienia samego radia.

Należy unikać ustawiania radia w pobliżu urządzeń elektrycznych oraz przedmiotów metalowych, które mogą być źródłem zakłóceń.

Odtwarzanie plików MP3 z nośnika pamięci USB lub karty pamięci

Odtwarzacz plików MP3 załączamy przełącznikiem USB-FM-MW-SW wybierając pozycję USB.

Do regulacji głośności odtwarzania służy pokrętko VOLUME/ON-OFF.

Po włożeniu nośnika USB do gniazda USB lub karty pamięci SD do gniazda TF CARD albo do gniazda SD MMC, zaświeci się czerwona dioda umieszczona obok tych gniazd, odtwarzanie pierwszego pliku (utworu) zostanie rozpoczęte automatycznie.

Przy ponownym załączeniu urządzenie rozpocznie odtwarzanie ostatniego odtwarzanego pliku (utworu).

Gniazdo TF CARD służy do podłączenia karty pamięci o wymiarach(11x15x1)mm, natomiast gniazdo SD MMC do podłączenia karty o wymiarach (24x32x2,1)mm.

Uwaga

- *Urządzenie odtwarza wyłącznie pliki MP3.*
- *Jeśli równocześnie podłączony jest nośnik USB oraz karta pamięci, urządzenie zacznie odtwarzać pliki z nośnika USB.*

Jeżeli chcemy uruchomić odtwarzanie z karty pamięci, należy wyjąć nośnik USB.

- *Producent zastrzega, że ze względu na różnorodność typów nośników USB i kart pamięci, oraz ze względu na różnorodność używanych programów do tworzenia plików MP3, urządzenie może nie rozpoznać niektórych nośników lub plików!*

Odtwarzanie plików MP3:

- ustaw przełącznik USB-FM-MW-SW na pozycji USB,
- włóż nośnik USB lub kartę pamięci do odpowiedniego gniazda,
- odtwarzanie plików muzycznych rozpocznie się automatycznie,
- wyreguluj głośność pokrętkiem VOLUME/ON-OFF.

W czasie odtwarzania czerwona dioda będzie pulsować.

W czasie odtwarzania pliku MP3 można:

- nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE, aby zatrzymać/ wznowić odtwarzanie.
- Nacisnąć przycisk NEXT, żeby przejść do odtwarzania kolejnego utworu lub nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby przewinąć utwór do przodu.
- Nacisnąć przycisk PREV, żeby przejść do odtwarzania poprzedniego utworu lub nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby przewinąć utwór do tyłu.
- Naciśnij przycisk REPEAT, żeby powtórzyć odtwarzanie utworu.

Podłączenie słuchawek

Radiodbiornik został wyposażony w gniazdo PHONES, które służy do podłączenia słuchawek nagłownych lub dousznych. Po podłączeniu słuchawek, głośnik radiodbiornika zostanie wyłączony. Radia lub muzyki z nośników USB/SD/TF można słuchać przez słuchawki. Głośność regulujemy pokrętkiem VOLUME/ON-OFF.

Pomoc

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie otwierać obudowy i naprawiać urządzenia oraz należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji. Jeśli w trakcie korzystania z urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed odesłaniem do serwisu.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że w sieci elektrycznej jest napięcie.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.

Brak dźwięku, brak reakcji urządzenia po załączeniu

- Upewnij się, czy jest zasilanie.
- Upewnij się, czy pokrętko VOLUME/ON-OFF jest we właściwej pozycji.
- Upewnij się, czy przełącznik USB-FM-MW-SW jest we właściwej pozycji.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy odbiornikiem, a innymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
- Zmień ustawienie i długość anteny.
- Baterie są już wyczerpane.

Radioodbiornik nie odtwarza plików MP3 z nośnika USB lub karty pamięci

- Upewnij się, czy przełącznik USB-FM-MW-SW jest we właściwej pozycji.
- Nośnik nie został rozpoznany.

Radioodbiornik zaczyna cicho grać

- Słabe baterie.

Dane techniczne:

- zakres fal:
 - FM (UKF) 88 MHz- 108 MHz,
 - MW:530-1600 KHz
 - SW:6-18 MHz
- max pobór mocy:3W
- pobór mocy w trybie czuwania: mniejszy/ równy 0,5W
- moc głośnika: 3W, 8Ohm
- zasilanie:
 - sieć elektryczna ~230V, 50Hz/
 - baterie R20: 1,5 V, 4 sztuki
- gniazdo USB 2.0
- karta pamięci SD:(24x32x2,1)mm
- karta pamięci TF:(11x15x1)mm
- pojemność USB/SD do 32GB
- wymiary urządzenia: 27,7*15,7*8,5cm
- waga: 1,13kg

Informujemy, że wyrób o nazwie RD-140MP3 jest zgodny dyrektywą 2014/53/UE (RED). Kopia deklaracji zgodności CE może zostać udostępniona na życzenie użytkownika.



Przedsiębiorstwo DARTEL s.c.
29-100 Włoszczowa
Podlipie 26



W przypadku pytań dotyczących sprzętu marki DARTEL prosimy o kontakt:
tel.(41) 39 14 733
e-mail: dartel@dartel.eu

Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia

Model

Nr seryjny

Data sprzedaży

Pieczętka firmowa punktu
sprzedaży detalicznej
(podpis sprzedawcy)

Akceptuję warunki gwarancji

(Podpis klienta)



Karta gwarancyjna musi być wypełniona właściwie i kompletnie. Brak danych oraz pieczętka punktu sprzedaży może spowodować odmowę wykonania naprawy gwarancyjnej przez punkt serwisowy.

ADNOTACJE AUTORYZOWANEGO PUNKTU SERWISOWEGO

Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis usterki	Pieczęć serwisu Czytelny podpis

WARUNKI GWARANCJI

DARTEL s.c. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia

Firma gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, do którego wydana została karta gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie wady fizyczne urządzenia ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyjątkiem przypadków opisanych w karcie gwarancyjnej będą usuwane bezpłatnie pod warunkiem stosowania się do procedury reklamacyjnej.

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
3. Karta Gwarancyjna jest nieważna:
 - bez daty sprzedaży, pieczętki, podpisu sprzedawcy i kupującego,
 - bez numeru seryjnego,
 - oraz dowodu zakupu (paragonu lub faktury).
4. Klient ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego użytkowania.
5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
6. Gwarancji nie podlegają:
 - 6.1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem użytkownika albo siły zewnętrznej,
 - 6.2. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i transportu,
 - 6.3. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej,
 - 6.4. materiały eksploatacyjne jak np.: baterie, akumulatory, a także elementy dodatkowe- przewody,
 - 6.5. uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku zabrudzenia sprzętu, a także wywołane eksploatacją w środowisku o dużej wilgotności i zapyleniu,
 - 6.6. uszkodzenia wywołane zbyt wysokim napięciem na linii telefonicznej, mogącym powstać np. podczas burzy w wyniku wyładowań atmosferycznych
7. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
 - 7.1. zerwania lub naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych z numerami seryjnymi,
 - 7.2. dokonania samodzielnych napraw i przeróbek,
 - 7.3. zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej.
8. Firma może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami na przykład.: niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi lub innymi ograniczeniami, które mogą wynikać z wprowadzenia nowych przepisów prawnych.
9. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad z powodu braku określonego modelu urządzenia w ofercie handlowej, Firma zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego urządzenia na inny model o porównywalnych parametrach technicznych.
10. Ujawnione usterki będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
11. Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała skorzystania ze specjalistycznego serwisu (serwis doloży jednak wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie).
12. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.